

Brugervejledning

AV anlæg i Aula'en på Guldhøj

HURTIG Tilslutning!
- let og enkelt...

1


Tænd for lyd



Åben skabet til venstre for indgangen.
Tænd apparaterne i den rækkefølge som på billedet...

2

Tænd for mikrofonerne




Tænd for mikrofonerne og afprøv lyd...
Der er en klemme mikrofon, et headsæt og en håndholdt mikrofon...
Hvis der ikke er lys - skal der skiftes batterier...

Undgå at trække i ledninger...

3

Tænd for Video (projektor og loftlærred)...



Brug fjernbetjeningen til at tænde for projektoren og loftlærred.
(tænd den røde knap)
Loftlærred kører selv ned fra kassetten...

4

Tilslut kabel til din Video kilde



Tilslut kabel til din video kilde - computer, telefon, Videoafspiller m.v.
HDMI, VGA samt audio til lyden

5

Tænd for din video kilde. Så skulle det være klar...



Tænd for Computeren
-så skulle der gerne være både billede og lyd...

Efter brug - Sluk lyd anlægget i modsat rækkefølge. Sluk projektoren, kører loftlærred ikke op, brug den sorte fjernbetjening til dette!




Wi-Fi

Netværk: guldhøj
Kode: guldhøj

Guldhøj
Huset - med plads til alle
www.guldhøj.dk



Brugervejledning AV anlæg i Aulaen på Guldhøj



Sådan bruger du AV-udstyret


1. Brug af Video

2. Du skal bruge

- a. Videokilde (afspiller) med videoudgang, (HDMI/VGA) samt en audio udgang til lyden (hvis ønsket).
 - i. Tilslut din videokilde (Computer, Laptop, Telefon, Videoafspiller mv) til det egne kabel som er monteret til venstre for skabet. (Skru IKKE kablerne ud af vægmonteringen)
 - ii. Tilslut minijackstikket til lydudgangen på din afspiller.
 - iii. Tilslut evt. til 230 strømforsyning.

- b. Brug fjernbetjeningen til at tænde for projektoren, hvis denne ikke tænder af sig selv!

- c. Fjernbetjeningen finder du i skabet til venstre for indgangen til Aulaen (Det er den hvide - tænd-sluk knappen er RØD))
Loftlærred burde nu køre ned fra kassetten. Sker det ikke, kan du bruge den **SORTE** fjernbetjening til dette formål!



INTET BILLEDE

- d. Får du ikke noget billede på lærred, skal du følge anvisningerne på ovenstående blå billede, og trykke på de, for din afspiller anviste knapper.

3. Lydtilslutning

- a. Tænd for lydanlægget. (Uden mikrofoner)
- b. Åben skabet til venstre for indgangen.
- c. Tænd for MONACOR forforstærkeren først. (den er placeret ØVERST)
- d. Tænd for effektforstærkeren STA-500D (Placeret i midten)
Gør du det modsat, risikerer du et ubehageligt højt knald i højtalerne!
- e. Lydstyrken justeres med "LINE 2" (Skru ikke på de øvrige knapper, der er monteret automatisk lydbegrænsere).

4. Efter brug - Sluk lydanlægget i modsat rækkefølge. Sluk projektor, kører loftlærred ikke op, brug da den sorte fjernbetjening til dette!