


Brugervejledning AV anlæg i Aulaén på Guldhøj



Sådan bruger du AV-udstyret


1. Brug af Video

2. Du skal bruge

- a. Videokilde (afspiller) med videoudgang, (HDMI/VGA) samt en audio udgang til lyden (hvis ønsket).
 - i. Tilslut din videokilde (Computer, Laptop, Telefon, Videoafspiller mv) til det egne kabel som er monteret til venstre for skabet. (Skrue IKKE kablerne ud af vægmonteringen)
 - ii. Tilslut minijackstikket til lydudgangen på din afspiller.
 - iii. Tilslut evt. til 230 strømforsyning.

- b. Brug fjernbetjeningen til at tænde for projektoren, hvis denne ikke tænder af sig selv!

- c. Fjernbetjeningen finder du i skabet til venstre for indgangen til Aulaen (Det er den hvide - tænd-sluk knappen er RØD))
Loftlærred burde nu køre ned fra kassetten. Sker det ikke, kan du bruge den **SORTE** fjernbetjening til dette formål!



INTET BILLEDE

- d. Får du ikke noget billede på lærred, skal du følge anvisningerne på ovenstående blå billede, og trykke på de, for din afspiller anviste knapper.

3. Lydtilslutning

- a. Tænd for lydanlægget. (Uden mikrofoner)
- b. Åben skabet til venstre for indgangen.
- c. Tænd for MONACOR forforstærkeren først. (den er placeret ØVERST)
- d. Tænd for effektforstærkeren STA-500D (Placeret i midten)
Gør du det modsat, risikerer du et ubehageligt højt knald i højttalerne!
- e. Lydstyrken justeres med "LINE 2" (Skrue ikke på de øvrige knapper, der er monteret automatisk lydbegrænsere).

4. Efter brug - Sluk lydanlægget i modsat rækkefølge. Sluk projektor, kører loftlærred ikke op, brug da den sorte fjernbetjening til dette!